

# Jak podłączyć i wykonać konfigurację na dekodерze DVB-T2?

Jeżeli właśnie dokonałeś zakupu dekodera DVB-T2 i chcesz go podłączyć do telewizora oraz przeprowadzić konfigurację, za pomocą tego poradnika dowiesz się jak to zrobić.

**Przykładowy schemat przedstawiający podstawowe rodzaje złączy w dekodерze.**



- Nr.1 Wejście RF IN – złącze do podłączenia przewodu (kabla antenowego) z sygnałem DVB-T/T2
- Nr.2 Wyjście HDMI – Wyjście cyfrowe sygnału wideo i audio, do podłączenia kabla HDMI
- Nr.3 Wyjście SCART – Wyjście sygnału analogowego wideo i audio, do podłączenia kabla SCART
- Nr.4 Kabel zasilający (AC 110-240V, ~50/60Hz) – do podłączenia do domowego gniazdka zasilania

## ● Przykładowy schemat opisujący pilot dekodera

Pamiętaj, by wkładając baterie do pilota, zwrócić uwagę na właściwą biegunowość (oznaczenie +/- widoczne w komorze baterii).



- **Podłączenie do zasilania**

1. Odbiornik cyfrowy nie powinien być podłączany do sieci elektrycznej, dopóki urządzenie nie zostanie w pełni podłączone do sygnału i telewizora. Zapobiega to uszkodzeniu odbiornika cyfrowego lub innych komponentów.
2. Po wykonaniu wszystkich połączeń zgodnie z poniższymi punktami, należy podłączyć odbiornik do zasilania.

- **Podłączenie do telewizora**

1. Proszę podłączyć przewód HDMI do telewizora i do wyjścia HDMI dekodera (złącze nr.2 na schemacie).
2. Aby korzystać z możliwości odbioru kanałów w lepszej, jakości HD, konieczne jest podłączenie dekodera do telewizora za pomocą kabla HDMI.
3. Opcjonalnie można również podłączyć odbiornik do telewizora w trybie analogowym.
4. Dokonując połączenia przewodem EURO-SCART (złącze nr.3 na schemacie).

Przykładowa grafika pokazująca podłączenie telewizora kablem HDMI lub EURO-SCART.



- **Podłączenie przewodu antenowego**

1. Proszę podłączyć przewód z anteny DVB-T/T2 do wejścia RF IN w dekodrze.
2. Uwaga: Dotychczas najprawdopodobniej przewód antenowy miał być podłączony do telewizora.

3. Podłączając dekoder należy przewód antenowy odłączyć od telewizora i podłączyć do dekodera.

- **Pierwsze uruchomienie**

1. Po podłączeniu dekodera do telewizora oraz przewodu antenowego do dekodera możesz podłączyć dekoder do domowego zasilania sieciowego (gniazdka elektrycznego). Upewnij się, że telewizor jest włączony.
2. Włącz dekoder przyciskiem On/Off na pilocie lub przyciskiem On/Off umieszczonym na dekodrze.
3. Jeśli telewizor jest odpowiednio wyposażony, automatycznie wykryje dekoder i przełączy się na odpowiednie źródło sygnału.
4. Jeśli telewizor sam nie wykryje dekodera, czyli nie wyświetli się menu nowego dekodera, musisz ręcznie ustawić właściwe źródło sygnału.
5. Pilotem do telewizora przełącz źródło sygnału na właściwe złącze HDMI lub SCART telewizora, do którego został wpięty kabel.
6. W razie problemu z odnalezieniem funkcji przełączania źródła sygnału sprawdź instrukcje obsługi telewizora.
7. Jeśli wszystko zostało dobrze podłączone, po chwili powinieneś zobaczyć menu dekodera na ekranie telewizora.

- **Pierwsza konfiguracja**

1. Pamiętaj, że sterowanie menu dekodera i nawigacją, odbywa się za pomocą pilota do dekodera.
2. Pilotem należy celować w kierunku dekodera.
3. Po pierwszym uruchomieniu dekodera należy skonfigurować odbiornik.
4. Przy pomocy przycisków strzałek proszę wybrać język menu (często używany skrót OSD) oraz kraj, w jakim odbiornik będzie działał.
5. Następnie przy pomocy przycisku OK, proszę zatwierdzić wybór.

**Uwaga!** Podczas pierwszej konfiguracji dekoder może dać możliwość zmiany innych parametrów np.:

- format obrazu (Wybierz 4: 3 dla kineskopowego telewizora lub 16: 9 dla płaskiego telewizora (LCD, LED). Możesz także wybrać opcję, że twój telewizor automatycznie ustawi format obrazu.)
- styl menu (wybierz kolor menu)
- czas (Wybierz, czy chcesz korzystać z automatycznego czasu letniego. Jest to istotne dla prawidłowego działania EPG – elektronicznego przewodnika po programach.)
- tryb wyszukiwania (wybierz tryb automatyczny dla kanałów DVB-T/T2, jest też możliwość ręcznego wyszukiwania kanałów)
- zasilanie anteny (można aktywować wzmacniacz antenowy)

**Jeśli nie jesteś pewien tych zmian, pozostaw je na ustawieniach domyślnych.**

### Przykładowe menu konfiguracji



- **Pierwsze skanowanie/wyszukiwanie kanałów**

1. Po skonfigurowaniu odbiornika, naciśnij przycisk OK na pilocie i przejdź dalej, aby zacząć wyszukiwanie kanałów telewizyjnych.
2. Upewnij się, czy antena jest prawidłowo podłączona i ustawiona. Jeśli dekoder ma problem z wyszukiwaniem kanałów, możliwe, że istnieje potrzeba właściwego ustawienia anteny.
3. Po wybraniu wyszukiwania automatycznego, dekoder może zapytać czy przed wyszukiwaniem usunąć wszystkie programy.
4. Wybór proszę zatwierdzić przyciskiem "OK". Programy zostaną wyszukane i dodane do listy programów automatycznie.

### Przykładowe menu w trakcie wyszukiwania kanałów



**Uwaga!** Standardowo dekodery wyszukują kanały DVB-T/T2 według specyfikacji dla danego kraju. Domyślnie wybrany kraj zależy od zastosowanej konfiguracji początkowej. Ustawienie to można zmienić w menu.

5. Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij przycisk OK i wtedy odbiornik zacznie wyświetlać pierwszy wyszukany kanał.
6. Użyj przycisku OK, aby wyświetlić listę kanałów.



➔ **Ważne! Najczęściej występujące problemy techniczne**

Problem	Potencjalny powód	Możliwe rozwiązanie
Brak obrazu	Brak podłączonego zasilania	Podłącz zasilanie
Dekoder wyświetla informacje „Brak sygnału”	Niepodłączony przewód anteny DVB-T/T2 lub Źle ustawiona antena	Podłącz przewód antenowy z sygnałem DVB-T/T2 Ustaw poprawnie antenę
Brak dźwięku z głośników	Brak lub nieprawidłowe podłączenie kabla audio lub Wciśnięty przycisk MUTE	Proszę podłączyć kabel audio poprawnie lub Proszę wcisnąć przycisk MUTE
Tylko dźwięk dostępny, brak obrazu na TV	Rozdzielczość nieobsługiwana przez TV lub Niepoprawne połączenie AV lub Program jest programem radiowym	Proszę zmienić rozdzielczość lub Sprawdzić połączenie audio / wideo lub Proszę wcisnąć przycisk TV/Radio na pilocie
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Wyczerpane baterie lub Pilot zdalnego sterowania nie jest zwrócony do dekodera lub jest zbyt daleko	Zmień baterie lub Ustaw poprawnie pilota zdalnego sterowania, przybliż pilota do dekodera

**W razie problemów technicznych możesz skontaktować się z producentem swojego dekodera.**

**Infolinie:**

<b>Marka</b>	<b>nr. Telefonu</b>	<b>Godziny pracy</b>
Manta	<u>(+48) 22 123 96 60</u>	9:00-17:00
Sencor	(+48) 22 102 16 90, wewnętrzny 2	8:00-16:00
Ferguson	(+48) 65 511 70 74 wew. 22 lub (+48) 508 661 433	8:00-15:00
Skymaster	(+48) 91 461 49 09	8:00-16:00
Technisat	(+48) 713 104 000	8:00-16:00
Comsat	(+48) 61 867 71 00, (+48) 61 867 71 10	9:00-17:00
Wiwa	(+48) 22 654 76 66	8:30-15:30
Media-tech	(+48) 22 760 39 81, (+48) 22 760 39 82	8:00-16:00
Esperanza	(+48) 22 721 35 71	9:00-17:00
Kruger&Matz	(+48) 25 685 00 88	8:00-16:00
Opticum	(+48) 572 363 082	8:00-15:00
SmartGPS	(+48) 572 903 313	10:00-18:00
Tesla	(+48) 609 996 999	10:00-17:00